

Kezelési kézikönyv

Termékkód: Art-Nr.: 70048

Rágcsálóriasztó

Ez a készülék elriasztja az pockot, vakondokat, hangyákat, kígyókat, és egyéb kerti kártevőket

Tisztel vevőnk. Örülünk, hogy ezt a minőségi termékünket választotta. Kérjük, hogy mielőtt a terméket használatba veszi, olvassa át az alábbi útmutató és mindenképpen a leírtak szerint használja, egyébként elveszti a termékre vonatkozó garanciális szolgáltatásainkat.

Ez a készülék a vibráció segítségével riasztja el a kártevőket – nincs környezet szennyezés, mert nem használ kémiai vegyszereket!

1. Termékleírás:


Ezzel a termékkel Ön egy újgenerációs, modern védelmi/riasztó terméket kapott. A készülék körülbelül 50 másodpercenként 400 és 1000 Hz közötti frekvencián (+/- 50 Hz) erős, speciális rezgéseket generál. A kültéri tesztek azt mutatják, hogy kb. 1 250 négyzetméter területre terjeszti ki hatását optimálisan, attól függően, hogy milyen minőségű a talaj. Miután a rágcsálók nem tudják elviselni ezt a intenzitású és frekvenciájú rezgéseket, néhány napon belül elhagyják a védett területet. A rágcsáló riasztó használható kertben, mezőkön, vagy olyan külterületen ahol nemkívánatos rágcsálókat észlelünk. A riasztó nem csak a vakondokat, pockokat úzi el, de alkalmas a kígyók elleni védekezésre is!

2. Telepítés és karbantartás:

A riasztó készülék körülbelül $\frac{3}{4}$ -dét ássa be a földbe. Ezzel a készülék máris kész a működés, csak az elemet kell behelyezni a készülékbe. Ellenőrizze rendszeresen, hogy a készülék megfelelően működik. Amennyiben a termék nem működik, valószínű, hogy elemcserére van szükség.(4. pont)

3. Telepítési javaslat (rajz szerint):

Úgy helyezze el a készüléket, hogy az lehetővé tegye az állatok részére, hogy a védett területet elhagyják. 5-6 hét múlva helyezze át úgy a készüléket, hogy az kb 4-5 méterre közelebb legyen a menekülési útvonaltól. Lásd alábbi rajz!



4. Elem/Akkumulátor csere:

- Távolítsa el az elemtartó fedelét
- Távolítsa el az elhasznált elemet a helyéről
- Helyezze be a 4 db Mono (D) típusú új elemet és figyeljen a polaritásra, ami az elemtartó alján van jelölve.
- Óvatosan szerelje vissza a elemtartó fedelét.
- Helyezze vissza tartófedelelet tartótestre.

5. Műszaki adatok:

| | |
|---------------|---|
| Áramellátás: | 4 db mono (D) típusú elem (nem tartozék) |
| Ház: | Vízálló |
| Hatótávolság: | talajtól függően kb. 1250 m ² |
| Intervallum: | kb. 2 sec bekapcsolva, kb. 50 sec kikapcsolva |

6. Fontos megjegyzés az elem/akkumulátor használatához:

Az elemek, akkumulátorok kezelése jogszabályozás alá esik. Az elhasznált elemeket csak az arra kijelölt helyen lehet leadni. Az elemeket soha nem szabad a háztartási hulladék közé tenni, még műanyag zacskóban sem! A gyűjtőhelyre csak a teljesen lemerült elemeket szabad leadni, úgy, hogy a pólusok le legyenek takarva szigetelő anyaggal, nehogy azok rövidzárlatot okozzanak!

7. Általános információk:

- Elektromos készülékek, csomagoló anyagok stb, gyermekektől elzárt helyen tárolhatóak.
- Az elhasznált anyagokat az előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon kell elhelyezni.
- Amennyiben a készüléket továbbadja, azt csak a kézikönyv mellékelésével tegye meg.

- A termék technikai paramétere, dizájnya előre bejelentés nélkül megtörténhet.

8. Biztonsági utasítások:

Fontos: az előírtaktól eltérő használat és az abból adódó sérülések az ISOTRONIK által nyújtott garancia és jótállás elvesztését jelentik.

- Csak a feltüntetett feszültséggel üzemeltesse a készüléket.
- Javítás esetén csak eredeti alkatrészt használjon annak érdekében, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, sérüléseket.
- Javítás vagy bármilyen munka (pl biztosíték csere, stb.) elvégzését kizárólag a megfelelő oktatást kapott szakember végezheti.
- Meg kell jegyeznünk, hogy működési vagy csatlakozási hibák nem tartoznak az ISOTRONIK hatáskörébe épp úgy mint az ebből adódó sérülések sem. Mindig ellenőrizze le, hogy a készülék olyan alkalmas helyet lett e elhelyezve, amely a felhasználás céljának megfelel.

9. Garancia:

Az ISOTRONIC cég két év garanciát biztosít erre a készülékre. A garancia vonatkozik az összes hibás működés javítására, amelyet nem sérülés vagy hibás működtetés okozott. A garancia nem vonatkozik a kopó alkatrészekre (mint például a tölthető elemek) illetve sérülések, és nem előírás szerinti használatból, javításokból származó hibákra, sérülésekre. Az ezekből adódó hibákért és azokból adódó sérülésekért, következményekért az ISOTRONIK nem vállal garanciális felelősséget. Miután az ISOTRONIK-nak nincs rálátása, ráhatása a felhasználás módjára illetve a javításra, természetes, hogy az ISOTRONIC garancia csak az előírásoknak megfelelő használat esetén alkalmazható. Mindezek különösen vonatkoznak a megbontott, javított készülékekre (áramkőr csere, nem eredeti alkatrész alkalmazása, vagy sérülések esetén.

ISOTRONIC-Team

D- 78727 Oberndorf



Status: 01/17



10. Környezetvédelmi megjegyzések:

Az életciklusa végén ez a termék nem kerülhet a normál háztartási hulladékok közé, a terméket el kell szállítani a környezetvédelmi, vagy elektromos termékek gyűjtőpontra. A terméken elhelyezett ikonok és a kézikönyv ezt egyértelműen mutatja. A termék újrahasznosítható a terméken elhelyezett matricákon bemutatottak szerint. A környezetvédelmi előírások betartásával ez a termék hozzájárul a természet megőrzéséhez. Kérjük érdeklődjön a környezetvédelmi lerakodó helyek után.